

Eine kleine Anleitung:

Thermomix® TM6 mit WLAN und Cookidoo® verbinden.

Zum schnellen Einstieg haben wir das Wichtigste rund um den Start mit Thermomix® & Cookidoo® zusammengefasst.

A. Registrierung auf Cookidoo®

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich auf Cookidoo® zu registrieren:

1. Via Web


- a. Rufen Sie die Registrierungsseite unter www.cookidoo.de auf und klicken Sie auf „Registrieren“.



- b. Geben Sie eine E-Mail-Adresse und ein frei wählbares Passwort an. Setzen Sie den Haken, dass Sie mit den Nutzungsbedingungen einverstanden sind und klicken Sie auf „Registrieren“.




- c. An die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse wird eine E-Mail verschickt, um zu verifizieren, ob Sie eine gültige E-Mail angegeben haben. Rufen Sie die E-Mail auf und klicken Sie auf den Registrierungslink. Ihr Konto ist nun angelegt. Sie können direkt mit der Personalisierung Ihres Kontos starten.




- d. Wenn Sie auf „Personalisierung starten“ klicken, können Sie auf den folgenden Seiten Ihre Daten angeben:

- Ihren Namen



- Ihr Thermomix® Modell




- Einwilligung in die Nutzung Ihrer Daten



- e. Alternativ gehen Sie zurück zu www.cookidoo.de und klicken auf „anmelden“. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.

Unter „Mein Konto“ können Sie Ihre Daten ebenfalls vervollständigen.


- f. Wenn Sie Ihr Konto erfolgreich aktualisiert haben, steht Ihnen sofort das 30-tägige Schnupper-Abo zur Verfügung, mit dem Sie Zugriff auf alle Rezepte auf Cookidoo® haben.



2. Mit Hilfe der Cookidoo® App

- a. Laden Sie sich die Cookidoo® App für iOS im [App Store](#) oder für Android im [Google Play Store](#) herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.

- b. Öffnen Sie die Cookidoo® App und klicken Sie auf „Registrieren“, sofern Sie noch kein Cookidoo® Konto besitzen. Wenn Sie bereits ein Cookidoo® Konto besitzen, können Sie sich direkt mit Ihren Zugangsdaten anmelden.



- c. Geben Sie eine E-Mail-Adresse und ein frei wählbares Passwort an, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf „Registrieren“. Sie erhalten eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse mit einem Registrierungslink.

- d. Nach erfolgreicher Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse können Sie die Cookidoo® App nutzen. Mit einem Klick auf den Avatar oben rechts gelangen Sie in Ihr persönliches Konto.




B. Den Thermomix® TM6 mit WLAN verbinden


- a. Schalten Sie den Thermomix® TM6 ein und wählen Sie über die drei Balken oben links das Hauptmenü aus.




- b. Klicken Sie auf „Einstellungen“.




- c. Wählen Sie den Punkt „WLAN“ aus.



- d. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke Ihren WLAN-Router aus.



- e. Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Routers ein und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf „Anmelden“.



- f. Ihr Thermomix® TM6 ist jetzt mit dem WLAN verbunden.



C. Thermomix® TM6 mit Cookidoo® verbinden


- a. Nachdem Sie den Thermomix® TM6 erfolgreich mit dem WLAN verbunden haben, fehlt nur noch die Verbindung zu Cookidoo® für den grenzenlosen Kochspaß.



- b. Wischen Sie dafür mit dem Finger von links nach rechts über das Display, um zum Cookidoo® Startbildschirm zu gelangen. Klicken Sie auf „Anmelden“.



- c. Sie gelangen in das Anmelde-Menü. Geben Sie nun die E-Mail-Adresse Ihres Cookidoo® Kontos sowie das zugehörige Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „Anmelden“.



- d. Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie die Daten Ihres Cookidoo® Kontos. Klicken sie oben links auf das Haus-Symbol, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



- e. Wischen Sie erneut mit dem Finger von links nach rechts über das Display, um zum Cookidoo® Startbildschirm zu gelangen. Sie können nun mit der Rezeptsuche beginnen.

